Montage- und Serviceanleitung

VIESMANN

für die Fachkraft

Vitodens 100 Typ WB1A Gas-Brennwertkessel als Wandgerät Erdgas-Ausführung

Gültigkeitshinweise siehe letzte Seite



VITODENS 100



5851 729 10/2005 Bitte aufbewahren!

Sicherheitshinweise



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Erläuterung der Sicherheitshinweise



Gefahr

Dieses Zeichen warnt vor Personenschäden.



Achtung

Dieses Zeichen warnt vor Sach- und Umweltschäden.

Hinweis

Angaben mit dem Wort Hinweis enthalten Zusatzinformationen.

Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich ausschließlich an autorisierte Fachkräfte.

- Arbeiten an Gasinstallationen dürfen nur von Installateuren vorgenommen werden, die vom zuständigen Gasversorgungsunternehmen dazu berechtigt sind.
- Elektroarbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.
- Die erstmalige Inbetriebnahme hat durch den Ersteller der Anlage oder einen von ihm benannten Fachkundigen zu erfolgen.

Vorschriften

Beachten Sie bei Arbeiten

- die gesetzlichen Vorschriften zur Unfallverhütung,
- die gesetzlichen Vorschriften zum Umweltschutz.

- die berufsgenossenschaftlichen Bestimmungen.
- die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen der DIN, EN, DVGW, TRGI, TRF und VDE
 - (A) ÖNORM, EN, ÖVGW-TR Gas, ÖVGW-TRF und ÖVE
 - ©H SEV, SUVA, SVGW, SVTI, SWKI und VKF

Verhalten bei Gasgeruch



Gefahr

Austretendes Gas kann zu Explosionen führen, die schwerste Verletzungen zur Folge haben.

- Nicht rauchen! Offenes Feuer und Funkenbildung verhindern. Niemals Schalter von Licht und Elektrogeräten betätigen.
- Gasabsperrhahn schließen.
- Fenster und Türen öffnen.
- Personen aus der Gefahrenzone entfernen.
- Gas- und Elektroversorgungsunternehmen von außerhalb des Gebäudes benachrichtigen.
- Stromversorgung zum Gebäude von sicherer Stelle (außerhalb des Gebäudes) unterbrechen lassen.

Sicherheitshinweise (Fortsetzung)

Verhalten bei Abgasgeruch



Gefahr

Abgase können zu lebensbedrohenden Vergiftungen führen

- Heizungsanlage außer Betrieb nehmen.
- Aufstellort belüften.
- Türen in Wohnräumen schließen.

Arbeiten an der Anlage

- Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen unbeabsichtigtes Öffnen sichern.
- Anlage spannungsfrei schalten (z.B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und auf Spannungsfreiheit kontrollieren.
- Anlage gegen Wiedereinschalten sichern.

Achtung

Durch elektrostatische Entladung können elektronische Baugruppen beschädigt werden

Vor den Arbeiten geerdete Objekte, z.B. Heizungs- oder Wasserrohre berühren, um die statische Aufladung abzuleiten.

Instandsetzungsarbeiten

Achtung

Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion gefährdet den sicheren Betrieb der Anlage. Defekte Bauteile müssen durch Viessmann Originalteile ersetzt werden.

Zusatzkomponenten, Ersatz- und Verschleißteile

Achtung

Ersatz- und Verschleißteile, die nicht mit der Anlage geprüft wurden, können die Funktion beeinträchtigen. Der Einbau nicht zugelassener Komponenten sowie nicht genehmigte Änderungen und Umbauten können die Sicherheit beeinträchtigen und die Gewährleistung einschränken.

Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Montageanleitung Montagevorbereitung	
	-
Produktinformation	5 6
Montageablauf	_
Heizkessel anbauen und Anschlüsse montieren	9
Anschluss Sicherheitsventil	11
Gasanschluss	11
Kondenswasseranschluss	12
Siphon mit Wasser füllen	12
Abgas- und Zuluftanschluss	13
Regelungsgehäuse öffnen	14
Elektrische Anschlüsse	15
Vorderblech anbauen	19
Serviceanleitung Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung Arbeitsschritte - Erstinbetriebnahme, Inspektion und Wartung Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten	20 21
Störungsbehebung Funktionsablauf und mögliche Störungen	
Regelung Funktionen und Betriebsbedingungen bei witterungsgeführtem Betrieb	45
Schemen	
Anschluss- und Verdrahtungsschema	46
7 tilootiitaaa araa varartamangooononia	10
Einzelteillisten	48
Technische Daten	54
Bescheinigungen	
Konformitätserklärung	55
Stichwortverzeichnis	56

Produktinformation


Vitodens 100, WB1A

Vorgerichtet für den Betrieb mit Erdgas L.

Montagevorbereitung

Vorbereitungen zur Montage des Heizkessels


Abmessungen und Anschlüsse



- (A) Kondensatablauf: Kunststoffschlauch Ø 22 mm
- © Warmwasser Ø 15 mm
- (D) Gasanschluss R ½
- (E) Kaltwasser Ø 15 mm
- F Heizungsrücklauf Ø 22 mm
- G Ablauf Sicherheitsventil Ø 15 mm

Montagevorbereitung (Fortsetzung)

Wandhalterung anbauen



Abmessungen Vitodens 100



Montagevorbereitung

Montagevorbereitung (Fortsetzung)


- 1. Wandhalterung an der Wand ausrichten.
- 2. Dübellöcher anzeichnen.
- 3. Dübellöcher Ø10 mm bohren und beiliegende Dübel einsetzen.
- **4.** Wandhalterung mit beiliegenden Schrauben befestigen.

Anschlüsse vorbereiten

- **1.** Wasserseitige Anschlüsse vorbereiten. Heizungsanlage spülen.
- 2. Gasanschluss vorbereiten.
- Elektrische Anschlüsse vorbereiten.
 - Eine Netzleitung 1,5 m lang mit Anschluss-Stecker ist im Auslieferzustand montiert.
 - Leitungen für Zubehör: NYM-O 2adrig min. 0,5 mm².

Heizkessel anbauen und Anschlüsse montieren

Vorderblech abbauen und Heizkessel aufhängen




- 1. Schraube an der Oberseite des Heizkessels herausdrehen.
- 2. Federn an der Unterseite des Heizkessels herunterdrücken und Vorderblech abnehmen.
- 3. Heizkessels an der Wandhalterung einhängen.

Montageablauf

Heizkessel anbauen und Anschlüsse montieren (Fortsetzung)


Wasserseitige Anschlüsse montieren



- (A) Heizungsvorlauf (Absperrventil mit rotem Knebel)
- (B) Warmwasser
- © Gasanschluss


- (D) Kaltwasser
- (E) Heizungsrücklauf (Absperrventil mit blauem Knebel)

Anschluss Sicherheitsventil



Ablaufleitung Sicherheitsventil (A) (Ø15 mm) mit beobachtbarer Mündung (B) an das Entwässerungssystem anschließen.


Gasanschluss



- **1.** Gaszuleitung an Anschluss (A) anschließen.
- 2. Dichtheitsprüfung durchführen.
 - Achtung
 Überhöhter Prüfdruck führt zu Schäden an Heizkessel und Gasarmatur.
 Max. Prüfüberdruck
 150 mbar. Bei höherem
 Druck für Lecksuche den
 Heizkessel und Gasarmaturen von der Hauptleitung trennen (Verschraubung lösen).
- 3. Gasleitung entlüften.

Montageablauf

Kondenswasseranschluss




Kondenswasserleitung (A) mit Gefälle und Rohrbelüftung an das Abwassernetz anschließen.

Hinweis

Vor Inbetriebnahme Siphon mit Wasser füllen.

Siphon mit Wasser füllen




Min. 0,3 I Wasser in den Abgasanschluss füllen.

Achtung

Aus der Abflussleitung des Kondenswasseranschlusses kann bei Erstinbetriebnahme Abgas austreten. Vor Inbetriebnahme unbedingt Siphon mit Wasser füllen.

Abgas- und Zuluftanschluss




Abgasleitung und Zuluftleitung anschließen.



Montageanleitung Abgassystem.

- A Zuluft
- B Abgas

Regelungsgehäuse öffnen




Elektrische Anschlüsse



Hinweis zum Anschluss von Zubehörteilen

Für den Anschluss die den Zubehörteilen beiliegenden separaten Montageanleitungen beachten.


Betrieb mit angehobener Kesselwassertemperatur



- 40 Netzanschluss mit Anschluss-Stecker (230 V~, 50 Hz). Das Versorgungsnetz muss einen Null-Leiter haben. Wasserrohrleitungen müssen mit dem Potenzialausgleich des Hauses verbunden sein.
- (A) Uhrenthermostat (potentialfrei) oder
 - Open Therm-Gerät
- (B) Bei Anschluss Brücke entfernen

Elektrische Anschlüsse (Fortsetzung)


Witterungsgeführter Betrieb



- [40] Netzanschluss mit Anschluss-Stecker (230 V~, 50 Hz). Das Versorgungsnetz muss einen Null-Leiter haben. Wasserrohrleitungen müssen mit dem Potenzialausgleich des Hauses verbunden sein.
- Außentemperatursensor (Zubehör)
- B Uhrenthermostat (potentialfrei) oder Open Therm-Gerät für witterungsgeführten Betrieb
- © Bei Anschluss Brücke entfernen

Elektrische Anschlüsse (Fortsetzung)

Bei witterungsgeführtem Betrieb muss der Codierschalter S1.2 umgestellt werden.



- 1. Vorderteil ① der Regelung ausrasten und abklappen.
- 2. Codierschalter S1.2 ② auf "ON" stellen.
- **3.** Regelungsvorderteil hochklappen und einrasten.


Elektrische Anschlüsse (Fortsetzung)

Anschlussleitungen verlegen


Achtung

Anschlussleitungen werden beschädigt, wenn sie an heißen Bauteilen anliegen.

Beim bauseitigen Verlegen und Befestigen der Anschlussleitungen darauf achten, dass die maximal zulässigen Temperaturen der Leitungen nicht überschritten werden.



Vorderblech anbauen



- Vorderblech an den Haken der Wandhalterung einhängen und unten andrücken.
- 2. Schraube an der Oberseite des Heizkessels eindrehen.

Arbeitsschritte - Erstinbetriebnahme, Inspektion und Wartung

Weitergehende Hinweise zu den Arbeitsschritten siehe jeweils angegebene Seite

			Arbeitsschritte für die Erstinbetriebnahme	
			Arbeitsschritte für die Inspektion	
			Arbeitsschritte für die Wartung	Seite
•	•	•	1. Heizungsanlage füllen	21
•	•	•	2. Heizkessel entlüften durch spülen	22
•			3. Max. Heizleistung einstellen	22
	•	•	4. Brenner ausbauen	24
	•	•	5. Brennerdichtung und Flammkörper prüfen	25
	•	•	6. Elektrode prüfen und einstellen	26
	•	•	7. Heizflächen reinigen	27
	•	•	8. Kondenswasserablauf prüfen und Siphon reinigen	28
	•	•	9. Brenner einbauen	29
•	•	•	 Alle heiz- und trinkwasserseitigen Anschlüsse auf Dichtheit prüfen 	
	•	•	11. Druck der Anlage prüfen	30
•	•	•	12. Elektrische Anschlüsse auf festen Sitz prüfen	
•	•	•	13. Gasführende Teile bei Betriebsdruck auf Dichtheit prüfen	30
•			14. Einweisung des Anlagenbetreibers	30


Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten


Heizungsanlage füllen

Achtung

Ungeeignetes Füllwasser fördert Ablagerungen und Korrosionsbildung und kann zu Schäden am Heizkessel führen.

- Heizungsanlage vor dem Füllen gründlich spülen.
- Ausschließlich Wasser mit Trinkwasserqualität einfüllen.
- Füllwasser mit einer Wasserhärte über 20 °dH (3,58 mmol/l) muss enthärtet werden.
- Dem Füllwasser kann ein speziell für Heizungsanlagen geeignetes Frostschutzmittel beigefügt werden.






- 1. Gasabzufuhr sperren.
- Netzsspannung einschalten und Drehknöpfe "IIIII" und "IIII" nach links bis zum Anschlag drehen.

Hinweis

Im Display wird der aktuelle Betriebsdruck angezeigt und die Umwälzpumpe eingeschaltet.

- **3.** Absperrventil (A) öffnen (Knebel nach hinten drehen).
- **4.** Absperrventil (B) in Stellung Befüllen drehen (Knebel nach vorn)
- 5. Befüllschlauch an Hahn © anschließen und Hahn © öffnen (Knebel nach vorn).
- Heizungsanlage füllen. (Mindest-Anlagendruck > 1,0 bar).
 Der aktuelle Anlagendruck wird im Display angezeigt.
- 7. Hahn © schließen (Knebel nach unten).

Heizkessel entlüften durch spülen



- **2.** Knebel an Absperrventil (A) und (B) nach vorn drehen.
- 3. Hähne © und D öffnen und mit Netzdruck so lange spülen, bis keine Luftgeräusche mehr hörbar sind.
- **4.** Zuerst Hahn © und dann Hahn D schließen (Knebel nach unten).
- Betriebsdruck ≥ 1,0 bar über Hähne
 C und D einregulieren.
- 6. Schläuche abbauen.
- 7. Absperrventile (A) und (B) in Stellung Betrieb drehen (Knebel nach hinten).
- **8.** Absperrventile © und D mit den Kappen verschließen.
- 9. Drehknöpfe "↓IIII" und "↓ → " wieder in den Regelbereich drehen.

Max. Heizleistung einstellen

Hinweis


Für den **Heizbetrieb** kann die max. Heizleistung begrenzt werden. Die Begrenzung wird über den Modulationsbereich eingestellt.

- 1. Netzspannung ausschalten.
- 2. Vorderteil der Regelung ausrasten und abklappen.




Service

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)



- 3. Heizkessel in Betrieb nehmen und max. Heizleistung an Potenziometer (A) einstellen. Einstellung über den ermittelten Gasdurchsatz prüfen.
- **4.** Regelungsvorderteil hochklappen und einrasten.

Brenner ausbauen



- 1. Netzspannung ausschalten.
- 2. Gaszufuhr sperren.
- 3. Elektrische Leitungen von Gebläsemotor (A), Gasarmatur (B) und Zündeinheit (C) abziehen.
- **4.** Verbindungsschlauch Luftdruckschalter D abziehen.

- **5.** Verschraubung des Gasanschlussrohres (E) lösen.
- **6.** Vier Schrauben (F) lösen und Brenner abnehmen.

Achtung


 Um Beschädigungen zu vermeiden,

Brenner nicht auf Flammkörper ablegen!

Brennerdichtung und Flammkörper prüfen


Brennerdichtung (A) auf Beschädigungen prüfen, falls erforderlich, austauschen.


Falls Flammkörper beschädigt, austauschen.



- 1. Elektrode (B) ausbauen.
- 2. Drei Torxschrauben lösen und Wärmedämmring © abnehmen.
- 3. Vier Torxschrauben lösen und Flammkörper (D) mit Dichtung (E) abnehmen.
- - Anzugsdrehmoment: 3,5 Nm.
- **5.** Wärmedämmring \bigcirc anbauen.
- **6.** Elektrode (B) anbauen. Anzugsdrehmoment: 2,5 Nm.

Elektrode prüfen und einstellen






- (A) Zünd- und Ionisationselektrode
- 1. Elektrode auf Abnutzung und Verschmutzung prüfen.
- 2. Elektrode mit kleiner Bürste (keine Drahtbürste) oder Schleifpapier reinigen.
- 3. Abstände prüfen. Sind die Abstände nicht in Ordnung oder die Elektrode beschädigt, Elektrode mit Dichtung austauschen und ausrichten. Befestigungsschrauben für Elektrode mit 2,5 Nm Drehmoment festziehen.

Service

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Heizflächen reinigen



Heizflächen (A) falls nötig mit Bürste reinigen oder mit Wasser spülen.

Achtung

Kratzer an Teilen, die mit Abgas in Berührung kommen, können zu Korrosion führen. Nur Kunststoffbürsten, keine Drahtbürsten verwenden!


Falls Rückstände bleiben, lösungsmittel- und kaliumfreie Reinigungsmittel verwenden:

- Rußablagerungen mit alkalischen Mitteln mit Tensidzusatz (z.B. Fauch 600) entfernen.
- Beläge und Oberflächenverfärbungen (gelb-braun) mit leicht sauren, chloridefreien Reinigungsmitteln auf Basis von Phosphorsäure entfernen (z. B. Antox 75 E).
- Gründlich mit Wasser spülen.

Hinweis


Hersteller von Fauch 600 und Antox 75 E ist die Firma Hebro Chemie GmbH Rostocker Straße 40 D 41199 Mönchengladbach

Kondenswasserablauf prüfen und Siphon reinigen



- 1. Ungehinderten Abfluss des Kondenswassers am Siphon prüfen.
- 2. Geeigneten Auffangbehälter unter dem Siphon (A) aufstellen.
- 3. Verschlusskappe (B) abschrauben und Inhalt des Siphons in den Auffangbehälter ablassen.
- **4.** Verschlusskappe (B) mit Dichtung wieder anschrauben.
- Siphon (A) mit Wasser füllen. Dazu ca. 0,3 I Wasser in den Brennraum gießen.

Brenner einbauen



- Brenner anbauen und vier Schrauben (A) mit 4 Nm Drehmoment über Kreuz anziehen.
- Neue Dichtung einlegen und Verschraubung des Gasanschlussrohres (B) festschrauben.
- Verbindungsschlauch Luftdruckschalter © auf Anschluss "OUT" an der Gasarmatur stecken.
- **4.** Elektrische Leitungen von Gebläsemotor D, Gasarmatur E und Zündeinheit F) anbauen.
- **5.** Gaszufuhr wieder herstellen und Netzspannung einschalten.

6. Dichtheit der gasseitigen Anschlüsse prüfen.



Gefahr

Gasaustritt führt zu Explosionsgefahr. Gasdichtheit der Verschraubung prüfen.

Druck der Anlage prüfen

- Zur Anzeige des Betriebsdrucks beide Drehknöpfe "
 \[
 \] um" und "
 \[
 \]
 nach links bis zum Anschlag drehen.
- Wasser nachfüllen, bis der erforderliche Fülldruck erreicht ist. Max. Betriebsdruck: 3 bar Min. Betriebsdruck: 1,0 bar

Gasführende Teile bei Betriebsdruck auf Dichtheit prüfen




Gefahr

Gasaustritt führt zu Explosionsgefahr. Gasführende Teile auf Gasdichtheit prüfen.

Einweisung des Anlagenbetreibers


Der Ersteller der Anlage hat dem Betreiber der Anlage die Bedienungsanleitung zu übergeben und ihn in die Bedienung einzuweisen.

Funktionsablauf und mögliche Störungen



Störungsbehebung

Funktionsablauf und mögliche Störungen (Fortsetzung)



Störungsanzeige im Display



Störungen werden durch einen blinkenden Störcode mit Störsymbol "I" im Display angezeigt. Bedeutung der Störcodes siehe folgende Tabelle.

Störungs- code im Display	Verhalten der An- lage	Störungsursa- che	Maßnahme
10	Konstantbetrieb	Kurzschluss Au- ßentemperatur- sensor	Außentemperatursensor und Leitung prüfen (siehe Seite 38).
18	Konstantbetrieb	Unterbrechung Außentempera- tursensor	Außentemperatursensor und Leitung prüfen (siehe Seite 38).
30	Brenner blockiert	Kurzschluss Kes- seltemperatur- sensor	Kesseltemperatursensor prüfen (siehe Seite 39).
38	Brenner blockiert	Unterbrechung Kesseltempera- tursensor	Kesseltemperatursensor prüfen (siehe Seite 39).
0C	Brenner blockiert	Netzspannung zu niedrig	Energieversorgungsunternehmen benachrichtigen.

Störungsanzeige im Display (Fortsetzung)

Störungs- code im Display	Verhalten der An- lage	Störungsursa- che	Maßnahme
51	keine Warmwasser- bereitung	Kurzschluss Aus- lauftemperatur- sensor	Sensor prüfen (siehe Seite 41).
59	keine Warmwasser- bereitung	Unterbrechung Auslauftempera- tursensor	Sensor prüfen (siehe Seite 41).
A9	Regelbetrieb ohne Open Therm-Gerät	Kommunikations- fehler Open Therm-Gerät	Anschlüsse und Leitung prüfen, ggf. Open Therm-Gerät tauschen.
b1	Regelbetrieb	Kommunikations- fehler Bedienein- heit (intern)	Anschlüsse prüfen, ggf. Bedieneinheit tauschen.
b5	Regelbetrieb	Interner Fehler	Regelung austauschen.
E4	Brenner blockiert	Fehler Versor- gungsspannung (Netzteil)	Regelung austauschen.
E5	Brenner blockiert	interner Fehler	Ionisationselektrode und Verbindungsleitun- gen prüfen. "Reset" betätigen.
E6	Brenner blockiert	Wasserdruck zu niedrig	Wasser nachfüllen.
F0	Brenner blockiert.	Interner Fehler	Regelung austauschen.
F2	Brenner auf Störung	Temperaturbe- grenzer hat aus- gelöst.	Füllstand der Heizungs- anlage prüfen. Umwälz- pumpe prüfen. Anlage entlüften. Temperatur- begrenzer und Verbin- dungsleitungen prüfen. "Reset" betätigen.
F3	Brenner auf Störung	Flammensignal ist beim Brenner- start bereits vor- handen.	Ionisationselektrode und Verbindungsleitung prüfen. "Reset" betätigen.

Störungsbehebung

Störungsanzeige im Display (Fortsetzung)

Störungs- code im Display	Verhalten der An- lage	Störungsursa- che	Maßnahme
F4	Brenner auf Störung	Flammensignal ist nicht vorhanden.	Zünd-/ Ionisationselekt- rode und Verbindungs- leitung prüfen, Gasdruck prüfen, Gaskombiregler prüfen, Zündung, Zünd- baustein prüfen, Kon- denswasserablauf prü- fen. "Reset" betätigen.
F5	Brenner blockiert	Luftdruckwächter defekt	Luftdruckwächter und Verbindungsleitung prü- fen.
F7	Brenner blockiert	Wasserdrucksen- sor defekt	Wasserdrucksensor und Verbindungsleitung prü- fen.
F8	Brenner auf Störung	Brennstoffventil schließt verspä- tet.	Gaskombiregler prüfen. Beide Ansteuerwege prüfen. "Reset" betätigen.
F9	Brenner auf Störung	Gebläsedrehzahl beim Brennerstart zu niedrig	Gebläse prüfen, Verbindungsleitungen zum Gebläse prüfen, Spannungsversorgung am Gebläse prüfen, Gebläseansteuerung prüfen. "Reset" betätigen.
FA	Brenner auf Störung	Gebläsestillstand nicht erreicht	Gebläse prüfen, Verbindungsleitungen zum Gebläse prüfen, Gebläseansteuerung prüfen. "Reset" betätigen.




Störungsanzeige im Display (Fortsetzung)

Störungs- code im Display	Verhalten der An- lage	Störungsursa- che	Maßnahme
Fd	Brenner blockiert.	Fehler Feue- rungsautomat	Zündelektroden und Verbindungsleitungen prüfen. Prüfen ob star- kes Störfeld (EMV) in der Nähe des Gerätes ist. "Reset" betätigen. Falls Störung nicht be- hoben, Regelung tau- schen.
FE	Brenner blockiert.	Grundleiterplatte defekt oder Kesselcodierste- cker defekt	Wenn Gerät nicht wieder in Betrieb geht, Regelung austauschen oder Kesselcodierstecker austauschen.

Instandsetzung

Vorderblech abbauen




- 1. Schraube an der Oberseite des Heizkessels herausdrehen.
- Federn an der Unterseite des Heizkessels herunterdrücken und Vorderblech abziehen.
- **3.** Vorderblech aus den Haken der Wandhalterung heben.

Heizkessel heizwasserseitig entleeren

Hinweis

Bei verschiedenen Instandsetzungsarbeiten muss der Heizkessel heizwasserseitig entleert werden.



- Ablaufschlauch an Hahn (A)
 anschließen und mit einem Abwasseranschluss verbinden.
- **2.** Knebel an Absperrventil (B) nach vorn drehen.
- 3. Knebel an Absperrventil © nach links drehen.
- **4.** Knebel an Hahn (A) nach vorn drehen und Heizkessel so weit wie erforderlich entleeren.

 Knebel wieder nach unten drehen.

Hinweis


Es bleibt noch Restwasser im Heizkessel.

5. Knebel an Absperrventil (B) nach links drehen.

Hinweis

Heizwasserseitiges Füllen siehe Seite 21.


Außentemperatursensor




- Regelung nach vorn klappen und Abdeckung (A) abbauen
- 2. Leitungen des Außentemperatursensors von "X 3.1" und "X 3.2" abklemmen.
- 3. Widerstand des Sensors messen und mit den Tabellenwerten vergleichen.
- **4.** Bei starker Abweichung Sensor tauschen.

Außentempera-	Widerstand
tur	Ω
°C - 15	
- 15	36 475
- 10 - 5	27 665
- 5	21 166
0	16 325
5	12 695
10	9 995
15	7 885
20	6 245
25	5 000
30	4 028

Kesseltemperatursensor



 Leitungen am Kesseltemperatursensor (A) abziehen und Widerstand messen.



- 2. Widerstand des Sensors messen und mit Kennlinie vergleichen.
- 3. Bei starker Abweichung Heizkessel heizwasserseitig entleeren (siehe Seite 36) und Sensor tauschen.




Gefahr

Kesseltemperatursensor sitzt direkt im Heizwasser (Verbrühungsgefahr). Vor Sensorwechsel Heizkessel entleeren.

Temperaturbegrenzer prüfen

Wenn sich nach einer Störabschaltung das Brennersteuergerät nicht entriegeln lässt, obwohl die Kesselwassertemperatur unterhalb von ca. 95 °C liegt, Temperaturbegrenzer prüfen.




- **1.** Leitungen des Temperaturbegrenzers (A) abziehen.
- 2. Durchgang des Temperaturbegrenzers mit einem Vielfachmessgerät prüfen.
- **3.** Defekten Temperaturbegrenzer ausbauen.
- Neuen Temperaturbegrenzer mit Wärmeleitpaste bestreichen und einbauen.
- **5.** Zum Entriegeln Taste "Reset" an der Regelung drücken.


Service

Instandsetzung (Fortsetzung)

Auslauftemperatursensor prüfen



- 1. Leitungen am Auslauftemperatursensor $\widehat{\mathbb{A}}$ abziehen.
- 2. Widerstand des Sensors messen und mit Kennlinie vergleichen.




3. Bei starker Abweichung Sensor tauschen.

Hinweis


Bei Austausch des Auslaufsensors kann Wasser austreten. Kaltwasserzufuhr absperren. Warmwasserleitung und Plattenwärmetauscher (trinkwasserseitig) entleeren.

Durchflussmengenbegrenzer austauschen



- 1. Netzspannung ausschalten.
- 2. Gaszufuhr sperren.
- **3.** Heizkessel trinkwasserseitig entleeren.
- 4. Regelung nach unten klappen.
- 5. Klammern (A) und Verschraubung(B) lösen.
- **6.** Anschluss mit Wasserschalter © abnehmen.
- **7.** Durchflussmengenbegrenzer ① austauschen.
- **8.** Anschluss mit Wasserschalter © einbauen.

Plattenwärmetauscher prüfen



- © Warmwasser
- (D) Kaltwasser
- 1. Netzspannung ausschalten.
- 2. Gaszufuhr sperren.
- Heizkessel heizwasserseitig und trinkwasserseitig absperren und entleeren.

Heizwasserseitig entleeren (siehe Seite 36).

4. Regelung herunterklappen.

- (E) Heizwasserrücklauf
- (F) Heizwasservorlauf
- 5. Zwei Schrauben (A) am Plattenwärmetauscher lösen und Plattenwärmetauscher (B) herausnehmen.

Hinweis

Beim Ausbau und aus dem ausgebauten Plattenwärmetauscher können geringe Mengen Restwasser austreten.

Störungsbehebung


Instandsetzung (Fortsetzung)

- Trinkwasserseitige Anschlüsse auf Verkalkung prüfen, ggf. Plattenwärmetauscher reinigen oder austauschen.
- Heizwasserseitige Anschlüsse auf Verschmutzung prüfen, ggf. Plattenwärmetauscher reinigen oder austauschen.
- **8.** Einbau mit neuen Dichtungen in umgekehrter Reihenfolge.

Hinweis

Beim Einbau auf die Lage der Befestigungslöcher und den richtigen Sitz der Dichtungen achten. Plattenwärmetauscher nicht verdreht anbauen.

Sicherung prüfen



- 1. Netzspannung ausschalten.
- 2. Regelung abklappen.

- 3. Abdeckung (A) abbauen.
- 4. Sicherung F1 prüfen.

Funktionen und Betriebsbedingungen bei witterungsgeführtem Betrieb

Bei witterungsgeführtem Betrieb wird die Kesselwassertemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur geregelt. Anschlüsse und Einstellung für witterungsgeführten Betrieb siehe Seite 16.

Frostgrenze

Bei aktivem Frostschutz wird die Kesselvorlauftemperatur auf dem Sollwert für den reduzierten Betrieb gehalten.

- Frostschutz aktiv bei Außentemperatur < 4°C
- Frostschutz passiv bei Außentemperatur > 6°C

Sommersparschaltung


Bei aktiver Sommersparschaltung wird die Umwälzpumpe für Heizbetrieb nicht eingeschaltet.

- Sommersparschaltung aktiv bei Außentemperatur > Raumsolltemperatur -1 K
- Sommersparschaltung passiv bei Außentemperatur < Raumsolltemperatur

Pumpennachlauf

Die Umwälzpumpe läuft nach jeder Wärmeanforderung ca. 80 s nach.

Anschluss- und Verdrahtungsschema



A1 Grundleiterplatte

A2 Bedienteil



Anschluss- und Verdrahtungsschema (Fortsetzung)

1	Außentemperatursensor	35	Gasmagnetventil
	(Zubehör)	40	Netzeingang 230V~/50Hz
3	Kesseltemperatursensor	47	Temperaturbegrenzer
4	Trinkwasserauslauftempera-	100	Gebläsemotor 230V~
	tursensor	100A	Gebläse
11/54	Zündung/Ionisation	131	Luftdruckwächter
20 30	Umwälzpumpe 230V~	149	Wasserschalter
30	Schrittmotor Umschaltventil	163	Wasserdrucksensor

Einzelteillisten

Hinweis für Ersatzbestellungen!

Best.-Nr. und Herstell-Nr. (siehe Typenschild) sowie die Positionsnummer des Einzelteiles (aus dieser Einzelteilliste) angeben.

Handelsübliche Teile sind im örtlichen Fachhandel erhältlich.

001	Thermoschalter
002	Temperatursensor
003	Druckschalter
004	Steuerleitung
005	Kondensatschlauch
006	Durchflussmengenbegrenzer
007	Verschluss-Stopfen Kesselan-
	schluss-Stück

	John Grack
800	Abgasanschluss
009	Abgasdichtungen (Satz)

	•	_	•
010	Wärmetaus	scher	
011	Wärmedän	mblock	•

011	Wallingaallilliblook		
012	Wärmetauscherhalterung	(Satz))

⁰¹³ Kondenswasserschlauch

014 Siphon

015 Kondensatrohr 016 Gasanschlussrohr

017 Anschlusswinkel Heizwasservorlauf

018 Anschlusswinkel Heizwasserrücklauf

019 Anschluss-Schlauch Heizwasservorlauf

020 Anschluss-Schlauch Heizwasserrücklauf

021 Plattenwärmetauscher

022 Dichtungssatz Plattenwärmetauscher

023 Schnellentlüfter-Kartusche

024 Wasserdrucksensor

025 Wasserschalter

026 Kartusche mit Schrittmotor

027 Umwälzpumpe

028 Hydraulik

029 Durchführungstüllen

030 Dichtungen (Satz)

031 Sicherungsfedern (Satz)

032 Lippendichtung Ø 80 mm

034 Überdruckventil

035 Sicherheitsventil

036 Anschlussleitung Bypass

050 Brennerdichtung

051 Wärmedämmring

052 Flammkörper

053 Flammkörperdichtung

058 Gemischklappe

059 Lüfter

060 Venturiaufsatz

061 Gaskombiregler

062 Brennertür

063 Zündgerät

080 Regelung

081 Abdeckung Anschlussraum

200 Vorderblech

201 Federklammer

202 Abdeckklappe

203 Übergangsmuffen Trinkwasser (Satz)

204 Armaturen Heizwasser (Satz)

Verschleißteile

054 Zünd- und Ionisationselektrode

Einzelteile ohne Abbildung

033 Montage- und Serviceanleitung

082 Leitungsbaum X8

083 Leitungsbaum X9

084 Anschlussleitung Gebläse 100

085 Anschlussleitung Gasventil 35

086 Anschlussleitung Zündtransformator/Ionisation

087 Anschlussleitung Schrittmotor

088 Leitungsbaum Netzschalter


094 Netzleitung mit Anschluss-Stecker


096 Außentemperatursensor


300 Sprühdosenlack, vitoweiß


301 Lackstift, vitoweiß

(A) Typenschild









Technische Daten

Technische Daten

230 V~ Nennspannung: Einstellung elektronischer Temperatur-Nennfrequenz: 50 Hz

Nennstrom: 6.0 A~ wächter: 89 °C (fest)

Schutzklasse: Einstellung Tempera-

IP 2 X gemäß 100 °C (fest) turbegrenzer: Schutzart: EN 60529 Vorsicherung (Netz): max. 16 A

Leistungsaufnahme:

max. 145 A

Zulässige Umgebungstemperatur

■ bei Betrieb: 0 bis +40 °C

■ bei Lagerung und

Transport: -20 bis +65 °C

Gas-Heizkessel, Kategorie I 2L

11 1111	·		1	
Nenn-Wärmeleistungsb	ereich			
Tv/Tr 50/30 °C		kW	8 bis 24	8 bis 30
Tv/TR 80/60 °C		kW	7,3 bis 21,8/	7,3 bis 27,3
			27,3*1	,
Nenn-Wärmebelastungsbereich		kW	7,4 bis 22,3	7,4 bis 28,0
Anschlusswerte *2				
bezogen auf die max. Bel	lastung			
mit	mit HuB			
Erdgas L	8,13 kWh/m ³	m ³ /h	2,95	3,69
_	29,27 MJ/m ³			
Durchlauferhitzer				
Zul. Betriebsdruck		bar	10	10
Trinkwasserdauerleistung	g	kW	27,3	27,3
bei Trinkwassererwärmung von T= 35 K		l/h	480	480
Zapfmenge		I/min	3,0 - 8,0	3,0 - 8,0
Produkt-ID-Nummer			C€ -0085	BO 0017

^{*1}Bei Trinkwassererwärmung.

^{*&}lt;sup>2</sup>Anschlusswerte dienen nur der Dokumentation (z.B. im Gasantrag) oder zur überschlägigen, volumetrischen Ergänzungsprüfung der Einstellung. Wegen der werkseitigen Einstellung dürfen die Gasdrücke nicht abweichend von diesen Angaben verändert werden. Bezug: 15°C, 1013 mbar.

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung für Vitodens 100

Wir, die Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

Vitodens 100

mit den folgenden Normen übereinstimmt:	Gemäß den Bestimmungen der Richtlinien
DIN 4702-6	90/396/EWG
EN 483	89/336/EWG
EN 625	73/ 23/EWG
EN 677	92/ 42/EWG
EN 50 165	
EN 60 335	wird dieses Produkt wie folgt
EN 61 000-3-2	gekennzeichnet:

EG-Konformitätsbescheinigung einer zuständigen Stelle gemäß EMVG Artikel 10.2 Zertifizierungsnummer: E9 02 08 1730.

C€-0085

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Wirkungsgradrichtlinie (92/42/EWG) für:

Brennwertkessel

EN 61 000-3-3

Allendorf, den 20. Mai 2005

Viessmann Werke GmbH&Co KG

ppa. Manfred Sommer

Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis

Α		I	
Abgasleitung	13	Ionisationselektrode	26
Anlage füllen			
Anlagendruck		K	
Anschlüsse		Kesseltemperatursensor	
Anschluss-Schema	46	Kondenswasserablauf	28
Auslauftemperatursensor	41	Kondenswasseranschluss	12
Außentemperatursensor	38	Konformitätserklärung	55
В		P	
Brenner ausbauen	24	Plattenwärmetauscher	43
Brenner einbauen	29		
Brennerdichtung	25	R	
Brennkammer reinigen	27	Reinigungsmittel	27
D		S	
Durchflussmengenbegrenzer	42	Sicherheitskette	40
		Sicherheitsventil	11
E		Sicherung	44
Elektrische Anschlüsse	15	Siphon 12,	28
Erstinbetriebnahme	21		
		T	
F		Technische Daten	54
Flammkörper	25	Temperaturbegrenzer	40
Funktionsablauf	31		
		W	
G		Wasserseitige Anschlüsse	10
Gasanschluss	11	Witterungsgeführter Betrieb 16,	45
Н		Z	
Heizflächen reinigen	27	Zuluftleitung	13
-		Zündelektroden	
		Zünduna	26

Gültigkeitshinweis

Gas-Brennwertkombigerät Typ WB1A 8 bis 24 kW ab Herstell-Nr. 7179 922 5 00001 8 bis 30 kW ab Herstell-Nr. 7179 921 5 00001

> Viessmann Werke GmbH&Co KG D-35107 Allendorf Telefon:06452 70-0 Telefax:06452 70-2780

www.viessmann.de

Technische Änderungen vorbehalten! 5851 729